

Ze względu na dynamiczny rozwój produktów z obszaru telewizji dozorowej, przy niektórych produktach może zaistnieć potrzeba zmiany pomiędzy trybami pracy urządzenia w zakresie CVI/AHD/TVI.

Taką zmianę należy wykonać w przypadku problemów z wyświetleniem OSD kamery lub/i niemożliwością sterowania obiektywem motozoom.

Zmiany trybu pracy kamery można dokonać w łatwy sposób przy pomocy przełączników DIP Switch na przewodzie kamery.



BCS[®]

NSS Sp. z o.o.,
ul. Modułarna 11 (Hala IV),
02-238 Warszawa
tel. +48 [22] 846 25 31
fax. +48 [22] 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl

* W zależności od modelu kamery układ przełączników może ulec zmianie.