



SW4S-DIN Przełącznik 4 stref do paneli INSPIRO+, obsługa do 1020 lokali, montaż na szynę DIN

Moduł współpracuje z panelami INSPIRO+ typu „Master” i umożliwia im obsługę do 1020 lokali w jednym systemie (4 x 255 adresów odbiorników). Moduł wydziela 4 strefy, która każda tworzy niezależną magistralę z zasadami pracy i prowadzenia instalacji jak klasyczne podłączenie paneli Inspiro+ lub central CDNP. Każda strefa to 255 adresów odbiorników, indywidualna tabela kodów otwierania i indywidualne parametry dzwoneń. Adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu). Moduł przystosowany jest zarówno do systemów wideo (posiada złącza RJ45), jak i instalacjach audio. Istnieje możliwość podłączenia w jednym systemie domofonowym nieograniczonej ilości paneli Master z modułami SW4S-DIN. W systemie z modułami SW4S-DIN istnieje możliwość prowadzenia do czterech rozmów jednocześnie (jedna rozmowa z panelu Master z jedną strefą oraz nieograniczona liczba rozmów z panelów Slave). Moduł można zastosować zarówno do tworzenia rozbudowanych jak i rozległych instalacji, ponieważ umożliwia łączenie instalacji w tzw. gwiazdę, co zmniejsza znacząco długości magistrali (moduły montujemy w punkcie centralnym „gwiazdy”). Warunkiem zastosowania modułów jest obecność minimum jednego panelu/centrali typu „Slave” w każdej strefie (w tym celu można zastosować również moduł do zabudowy: MOD-SPK-P). Uwaga! Do wyjść modułu nie można podłączyć bezpośrednio odbiorników. Moduł posiada obudowę przystosowaną do montażu na szynę DIN i zajmuje szerokość 6 modułów. Kompatybilny z wybranymi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, INSPIRO i COMO P, PV / Familio.

Index	SW4S-DIN
Opis	Przełącznik 4 stref do paneli INSPIRO+, umożliwia obsługę do 1020 lokali (4 x 255 adresów odbiorników), montowany na szynę DIN, obsługa systemów audio i wideo.
Wymiary (mm)	6 moduły DIN (109x92x59)
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Sposób montażu	Szyna DIN lub natynkowo
Typ instalacji	Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie, lub Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6
Wyjścia	8 x złącze RJ45 (po 2 na każdą strefę): – do podłączenia magistrali systemu P lub PV z panelami / centralami typu Slave – do podłączenia kolejnych modułów SW4S-DIN
Wejścia	4 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie panelu Master): – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” 1 x złącze RJ45: – podłączenie panelu Master – magistrali systemu P lub PV
Cechy	Zasilanie: 15V DC / 50mA Pobór mocy w trybie czuwania: ~ 0,07W – obsługa do 1020 lokali (4 x 255 adresów odbiorników) – obsługa do 4 niezależnych stref: każda strefa to 255 adresów odbiorników, niezależna tabela kodów otwierania (w sumie 1020 różnych kodów), niezależne ustawienia parametrów dzwoneń, – adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie

do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu Inspiro+).