

6V PSU

Moduł zasilający do podłączania paneli sterowania [Hub 2](#) / [Hub 2 Plus](#) lub podwajacza zasięgu sygnału [ReX 2](#) do zewnętrznego akumulatora przenośnego.

Ochrona pomieszczeń nieposiadających zasilania

Dzięki alternatywnemu modułowi zasilania 6 V hub lub przedłużacz zasięgu może przez lata pracować na baterii zewnętrznej bez konieczności podłączania do sieci zasilającej, dzięki czemu chroni budynki w stanie krytycznym, place budowy lub porzucone budynki przed włamywaczami, wandalami i nieproszonymi gośćmi.

Ochrona przed niepożądanymi lokatorami	Ochrona sprzętu budowlanego	Ochrona budynku przed wandalami
--	-----------------------------	---------------------------------

Kompatybilność

Moduł zasilający jest kompatybilny tylko z panelami sterowania Hub 2/Hub 2 Plus lub przedłużacz zasięgu [ReX 2](#). Posiada standardowy wtyk zasilania do podłączenia kabla zasilającego i dołączony adapter zaciskowy.

Instalacja

Moduł zasilający 6V PSU jest zainstalowany w obudowie urządzenia, zastępując zainstalowany wcześniej moduł 110/230 V~.

Dane techniczne

Kompatybilność	Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus ReX 2
Rekomendowane baterie	Baterie cynkowe i alkaliczne o mocy znamionowej 4,2-16 V= Lista rekomendowanych baterii
Napięcie wejściowe	4,2-10 V=
Napięcie wyjściowe	4,8 V= ± 5%
Napięcie przy włączeniu	4,2 V= ± 2,5%
Napięcie przy wyłączeniu	3-3,4 V= (w zależności od obciążenia)

Maksymalny prąd wejściowy	2,2 A przy 4,2 V _{DC} ; 0,8 A przy 10 V _{DC}
Maksymalny prąd wyjściowy	1,5 A
Podłączanie	Gniazdo: 6,5 x 2 mm Wtyczka: 5,5 x 2,1 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -10°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność	Do 75%
Wymiary	98 x 70 x 17 mm
Waga	26 g
Gwarancja	Obsługa gwarancyjna obowiązuje przez 24 miesiące od daty sprzedaży. Dowiedz się więcej
Pełny zestaw	Zasilacz 6V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 Adapter zaciskowy Szybki przewodnik

[Zgodność z normami](#)