



Instrukcja obsługi

Panel wentylacyjny

SA-F-1U-2-T2-C | SA-F-1U-4-T2-C | SA-F-1U-2-T2-S

Wielkość

- wysokość 1U, szerokość 19"

Parametry techniczne

- wejście: 150V~265VAC 47~63Hz
- wyjście: 150V~265VAC 47~63Hz 13A



Wyświetlacz

- bieżąca godzina
- aktualna temperatura
- stan działania wentylatora

Szybki podgląd ustawień temperatury

- naciśnij przycisk „plus”, aby wyświetlić temperaturę włączenia wentylatora F1
- naciśnij „minus” aby wyświetlić temperaturę wyłączenia wentylatora F2

Konfiguracja panela

Naciśnij „Temp” przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb zmiany parametrów. Edycji wartości parametrów od F1 do F6 dokonujemy poprzez naciśnięcie klawisza „plus” i „minus”. Aby zapisać konfigurację naciśnij przycisk „Temp” i przytrzymaj go 3 sekundy.

Menu funkcji

Funkcja	Opis funkcji	Zakres możliwości	Jednostka	Domyślna wartość
F1	Temperatura włączenia wentylatora	F2 ~ 60	°C	25
F2	Temperatura wyłączenia wentylatora	-40 ~ F1	°C	15
F3	Kalibracja czujnika temperatury	-5 ~ 5	°C	0.0
F4	Uruchomienie zasilania	0 ~ 9	min	3
F5	Przekroczenie temperatury - alarm świetlny	0 ~ 25	°C	5.0
F6	Opóźnienie uruchomienia alarmu dźwiękowego	0 ~ 99	min	5

F1 - Temperatura uruchomienia wentylatora - gdy rzeczywista temperatura jest wyższa niż ustawiona wartość, wentylator uruchamia się automatycznie

F2 - Temperatura wyłączenia wentylatora - gdy rzeczywista temperatura jest niższa niż ustawiona wartość, wentylator wyłącza chłodzenie.

F3 - Kalibracja czujnika temperatury - gdy wartość temperatury na wyświetlaczu jest różna od rzeczywistej to za pomocą tej wartości możemy skalibrować czujnik w celu osiągnięcia dokładnego pomiaru.

F4 - Uruchomienia zasilania - po podłączeniu do zasilania i uruchomieniu wentylatora musi on działać nieprzerwanie do czasu osiągnięcia wprowadzonej wartości.

F5 - Przekroczenie temperatury alarm świetlny - uruchom migający alarm, gdy rzeczywista wartość temperatury jest wyższa niż wartość F1 + F5 lub niższa niż wartość F2 - F5.

F6 - Opóźnienie uruchomienia alarmu dźwiękowego

Ustawienie zegara lock

Naciśnij przycisk „Czas” przez 3 sekundy aby ustawić zegar. Następnie naciśnij przycisk „Temp” aby przejść pomiędzy godziną, minutą a sekundą. Aby zmienić wartość naciśnij przycisk „plus” lub „minus”. Aby zapisać ustawioną godzinę naciśnij przycisk „Czas” i przytrzymaj go 3 sekundy.

Instrukcje alarmowe

Gdy rzeczywista temperatura jest wyższa niż wartość F1 + F5 lub niższa niż wartość F2 - F5 to wskaźnik alarmu zacznie migać. Po upływie czasu ustawionego w polu F6 włączy się alarm dźwiękowy, do momentu aż temperatura nie zostanie ustawiona na normalną.