



INSPIRO 16+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i średnią listą opisową

Index	INSPIRO 16+ INSPIRO 16S+ (Slave)
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i średnią listą opisową
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera: - kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm - regulowana w poziomie pozycja kierunku obserwacji kamery - podświetlenie LED w podczerwieni - doskonały obraz w dzień i w nocy 6N – średni moduł podświetlanej listy opisowej Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)
Wymiary (mm)	Panel 111×412 Pole opisowe 73×99,5 Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 240mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,7W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master
Wejścia	-4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarcu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+”

	(tylko Slave) 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu - 4 różne tabele kodów - dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy) - programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków) - regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund) - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster - dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN - otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O) - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia: - otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia - opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia - możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy - funkcja autootwierania dla każdego lokalu - funkcja portierska - możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego - regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3) - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia - przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych - programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania” - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV